


NEPTUNE 3



english	Operating Instructions	1-	-18
deutsch	Betriebsanleitung	19-	-36
français	Notice d'utilisation	37-	-54
nederlands	Gebruiksaanwijzing	55-	-72
italiano	Istruzioni sull'uso	73-	-90
norsk	Driftsinstruks	91-1	30
svensk	Bruksanvisning	109-1	26
dansk	Driftsvejledning	127-1	44
suomi	Käyttöohje	145-1	62
slovensći	Navodilo za uporabo	163-1	80
nrvatski	Uputstvo za rad	181-1	98
slovenský	Prevádzkový návod	199-2	216
český	Provozní návod	217-2	234
polski	Instrukcja obsługi	235-2	252
magyar	Kezelési utasítás	253-2	270
русский	Руководство по эксплуатации	271-2	288
español	Instrucciones de manejo	289-3	306
português	Instruções de operação	307-3	324
ελληνικά	Οδηγίες λειτουργίας	325-3	342
türkçe	İşletme kılavuzu	343-3	860

Nilfisk ALTO Why Compromise





Tartalom

Az u	tasítások meghatározása			. 254
1	Fontos biztonsági utasítások			254
2	Leírás	2.1	Rendeltetés	056
_	Leiras	2.1		
		2.2	Kezelőelemek	. 251
3	Az üzembevétel előtt	3.1	Felállítás	
		3.2	A fék behelyezése	
		3.3	Szerelje fel a tömlődob forgatókarját ¹⁾	
		3.4	Nagynyomású sugárcső kapcsának felszerelése	
		3.5	A tisztítószer- tartályok feltöltése ¹⁾	
		3.6	Az Alto AntiStone tartály feltöltése	. 258
		3.7	Az Alto AntiStone Automatik beállítása	. 259
		3.8	Az üzemanyagtartály feltöltése	. 259
		3.9	Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt	. 259
		3.10	A víztömlő csatlakoztatása	260
		3.11	Villamos csatlakozás	260
		3.12	A fagyálló felfogása	. 260
4	Kezelés / üzemeltetés	4.1	Csatlakozások	261
		4.2	A készülék bekapcsolása	. 261
		4.3	Nyomásszabályozás a Tornado-lándzsával ¹⁾	. 262
		4.4	Nyomásszabályozás a Variopress szórókészülékkel ¹⁾	. 262
		4.5	Tisztítószerek hsználata	. 262
5	Alkalmazási területek és	5.1	Általános útmutatások	262
	munkamódszerek	5.2	Jellemző alkalmazások	. 263
6	A munkavégzés után	6.1	A készülék kikapcsolása	265
		6.2	Az ellátóvezetékek leválasztása	265
		6.3	A csatlakozóvezeték és a nagynyomású tömlő felcsavarása	
			és a tartozékok elrakása	265
		6.4	Tárolás (fagyálló tárolás)	. 265
7	Karbantartás	7.1	Karbantartási terv	266
		7.2	Karbantartási munkák	. 266
8	Zavarok kiküszöbölése	8.1	Kijelzések a kezelőmezőn	268
		8.2	Egyéb zavarok	. 269
9	Egyéb	9.1	A gép anyagának újrafelhasználása	270
		9.2	Garancia	. 270
		9.3	Műszaki adatok	270
		9 4	FG megfelelési nyilatkozat	270

Az utasítások meghatározása

Azebbenakézikönyvben található biztonsági útmutatókat, melyek figyelmen kívül hagyása

következtében használó veszélybe kerülhet, ezzel a veszélyre felhívó ábrával külön megjelöltük.




nagynyomású tisztítógép üzembe helyezése előtt feltétlenül olvassa el a ielen kezelési

utasítást, úgy tegye el azt, hogy mindig keze ügyében maradjon.

Itt találhatóak azok iavaslatok vagy utasítások.

amelyek a munkát megkönnyítik és biztonságosabb működésről gondoskodnak.



veszélvt.

Fontos biztonsági útmutatások



saiát biztonsága érdekében

A készüléket - csak olvan személvek használhatják, akiket a kezelésére betanítottak és akiket a kezeléssel

- kifejezetten megbíztak - csak felügvelet mellett
- nem használhatják gyermekek

VIGYÁZAT!

üzemeltethető

Hibás használat esetében a nagynyomású sugár veszélyes lehet. A sugarat nem szabad személyekre, állatokra, feszültség alatt levő készülékekre vagy magarára a tisztítókészülékre irányítani.

Viseljen védőruhát, fülvédőt és védőszeműveget.

Ne használja a gépet, ha a munkaterületen más személyek is tartózkodnak.

Ne irányítsa a fúvókát saját magára vagy más személyekre ruha vagy cipők tisztítása céliából.

A gép üzemelése közben a fecskendező berendezésen visszalőkerők lépnek fel, lecsévézett fecskendezőcsőnél pedig ezen felül csavaró nyomaték is hat. Tartsa ezért a fecskendező berendezést feszesen mindkét kezében

Általános tudnivalók

Anagynyomású tisztítógép üzemeltetésére 27 adott ország érvényes rendelkezései vonatkoznak.

A kezelési utasítás és az alkalmazási ország kötelezően érvényes baleset-megelőzési rendelkezései mellett a biztonságos és szakszerű üzemeltetés általánosan elismert szakmai műszaki szabályai is érvényesek.

Minden biztonságot veszélveztető alkalmazási mód tilos.

Szállítás

A készülék nagy kerekeinek köszönhetően könnven szállítható. A járművekben és járműveken történő biztonságos szállítás

érdekében ajánljuk, hogy a készüléket pántokkal rögzítse csúszás- és billenésbiztosan, és nvomia be a féket.

Ha a készülék és a tartozékok szállítása során a hőmérséklet 0°C körül vagy alatt van. ajánljuk fagyállószer használatát az 6. fejezetben leírtak alapján.

Üzembe helyezés előtt

Amennyiben a háromfázisú árammal működő gépet Önnek dugasz nélkül szállították, akkor szakemberrel szereltesse a védőérintkezős háromfázisú dugaszt.

Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a hálózati csatlakozót és a készülék más fontos részeit, mint a nagynyomású tömlőt és a szórópisztolyt. A készüléket tilos üzembe helvezni, ha ezen alkatrészek valamelyike sérült.

A készüléket úgy kell felállítani, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető legyen.

Rendszeresen vizsgálja meg a hálózati csatlakozó vezetéket,

hogy láthatók-e rajta károsodás vagy elhasználódás jelei. Csak kifogástalan hálózati csatlakozó vezetékkelrendelkezonagynyomású tiszítíódépet vegyen űzembe.

Ha a csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a gyártóval vagy annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki kell cseréltetni, hogy elkerüljék a veszélveztetést.

VIGYÁZAT!

Az alkalmatlan hosszabbítóvezetékek veszélyesek lehetnek. A kábelt a dobról mindig teljesen csavarja le, hogy a túlmelegedés miatti tűzveszély elkerülhető legyen.

A hálózati csatlakozóvezeték és a hosszabbító vezeték dugójának és aljzatának vízhatlannak kell lennie.

Hosszabbító vezetékeknél be kell tartani az alábbi táblázatban megadott minimális keresztmetszeteket:

Kábelhossz	Keresztmetszet		
m	<16 A	<25 A	
20-ig m	ø1.5mm²	ø2.5mm²	
20-tól 50-ig m	ø2.5mm²	ø4.0mm²	

Mielőtt a hálózatra csatlakoztatná a nagynyomású tisztítógépet, ellenőrizze annak névleges feszültségét. Győződjön meg arról, hogy az adattáblán megadott feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

A készülék elektromos csatlakoztatását villanyszerelőnek kell végeznie, az IEC 60364 előírásainak és az országspecifikus előírásoknak megfelelően.

Ajánlott, hogy a készülék elektromos bekötésébe

- vagy a hálózati feszültséget 30 ms hosszúságú 30 mA hibaáram esetén megszakító hibaáramvédőkapcsolót.
- vagy földelésellenőrzőt szereljenek.

Ellenőrizze a tisztítandó tárgyat, hogy tisztítás közben nem oldódhatnak-e le róla veszélyes anyagok, pl. azbeszt, olaj, amelyek így a környezetbe juthatnak.

Gumiból, szövetből és hasonlókból készült érzékeny felületeket nem szabad a hengeres sugárral tisztítani. Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a nagynyomású fúvóka és a felület között megfelelő távolság legyen, így elkerülhető a tisztítandó felület károsodása.

Ne használja vonókötélként a nagynyomású tömlőt!

A maximálisan megengedhető munkanyomás és hőmérséklet a nagynyomású tömlőn van feltüntetve.



Fagymentesen tárolja a készüléket!

Sose helyezze víz nélkül üzembe a készüléket. Akár rövid ideig tartó vízhiány is a szivattyú tömítőgallérjainak súlyos megronaálódásához vezethet.

A készülék üzemeltetése

Üzemelés közben a gép összes burkolatának és ajtajának zárva kell lennie.

Ne rongálja meg a hálózati csatlakozó vezetéket (pl. azáltal, hogy áthajt azon, rángatja vagy összenyomja azt). A hálózati csatlakozó vezetéket csak közvetlenül a villás dugón (nem pedig a hálózati csatlakozó vezeték húzogatásával, rángatásával) húzza ki

Figyelem!

Ezt a készüléket a gyártó által szállított vagy ajánlott tisztítószerekkel való használatra fejlesztették ki.

Egyébtisztítószerekvagyvegyszerek használata károsan befolyásolhatja a készülék biztonságát.

Vigyázat!

A készüléket extrakönnyű fűtőolajjal vagy dízelolajjal való használatra tervezték. Alkalmatlan üzemanyagok (pl. benzin) nem használhatók, veszélvt okozhatnak.

A biodízel (DIN 51606) használható üzemanyagként. Mindazonáltal a tapasztalat azt mutatja, hogy az üzemanyag minősége nem mindig felel meg a szabványoknak. A szervestermékek-amilyen a biodízel is - minőségét befolyásolhatja a hosszas tárolás (pl. egy télen át), a szélsőséges hőmérsékletingadozások vagy a szakszerűtlen szállítás. A szabványoknak nem megfelelő biodízel használata miatt üzemzavarok léphetnek fel, ezekre

Üzemanyagtöltő-állomásokon vagy más veszélyes helyeken a készüléket csakis a kijelölt veszélyes zónákon kívül szabad használni, az égő miatt lehetséges robbanás veszélyét elkerülendő (Németországban: TRbF - éghető folyadékokra vonatkozó műszaki irányelvek).

nem vonatkozik a iótállás.

Zárt helyiségben történő felállítás esetén gondoskodjon megfelelő szellőzésről, és győződjön meg róla, hogy a kipufogógázok elvezetése megfelelő.

A készülék kéménybe kötése esetén tartsa be az építési rendeleteket. A csatlakoztató rendszerekre vonatkozó ajánlatainkat szívesen rendelkezésre bocsátjuk.

VIGYÁZAT!

A füstgáz-nyílást nem szabad megérinteni és nem szabad letakarni. Sérülés- és tűzveszély.

Elektromos részek



VIGYÁZAT!

Villamos készülékeket sose fecskendezzen le vízzel: testi épség veszélyeztetése, rövidzárlat veszélve.

A bekapcsolások rövid ideig tartó feszültség-csökkenéseket okoznak.

A 0,15 ohmnál kisebb hálózati

impedancia (épület csatlakozása) esetén nem várhatók zavarok. Kétséges esetben vegye fel a kapcsolatot az áramszolgáltatóval.

Karbantartás és javítás

VIGYÁZAT!

A nagynyomású tisztítógép tisztítása és karbantartása előtt minden esetben ki kell húzni a hálózati csatlakozó dugót.

Csak olyan karbantartási műveleteket végezzen el, amelyek le vannak írva a kezelési utasításban. Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon. Ne végezzen műszaki változtatást a nagynyomású tiszítítógépen.

VIGYÁZAT!

Anagynyomásútömlők,szerelvények és kapcsoló karmantyúk igen fontosak a készülék biztonsága szempontiából.

Kizárólag a gyártó által engedélyezett nagynyomású alkatrészeket használion!

A fentieken túlmenő karbantartási és javítási munkálatok elvégeztetése céljából kérjük, forduljon a Alto-vevőszolgálathoz vagy egy felhatalmazott szakműhelyhez!

Fllenőrzés

A nagynyomású tisztító megfelel a német »folyadékszórókra vonatkozó irányelvek«-nek. A nagynyomású tisztító üzembiztonságát - a "Folyadékszórókkal végzett munkák (BGV D15)« rendelet alapján - szükség szerint, de legalább 12 havonta szakszervizzel kell ellenőriztetni.

Elektromos készülékeken minden javítás után vagy a védővezeték ellenállásának megváltoztatását követően meg kell mérni a szigetelési ellenállást és a levezető áramot.

Ezen kívül a csatlakozó vezeték vizuális ellenőrzését, feszültség- és áramméréstvalamintműködéspróbát is kell végezni. Szakértőkként ügyfélszolgálataink technikusai állnak az Ön rendelkezésére.

Az UVV 'folyadéksugárzókkal munkavégzés' c. kiadvány teljes szövegét a Carl Heymanns Verlag KG-tól, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln vagy az illetékes szakmai ipartestülettől lehet beszerezni.

A nagynyomású tisztító nyomás alatt levő részeit a Nagynyomású tisztítókra vonatkozó rendelet 9 §-ának megfelelően gyártottuk és ezek a nyomásvizsgálaton megfeleltek.

Biztonsági berendezések

A meg nem engedett túlnyomás a szabályzó biztosíték-blokk működésbe lépésével egy megkerülőszelepen keresztül kerül maradéknyomás nélkül visszavezetésre a szivattyú szívóvezetékébe.

Amennyiben a szállítási teljesítmény egy bizonyos érték alá csőkken, akkor a beépített áramlás-ellenőrző automatikusan lekapcsolja az olajégőt. Az olajégő folyamatos gyújtásra van beállítva. Kiegészítő biztonságként a hőcserélő bemenetébe hő-biztosíték van beszerelve. Így a készülék tülmelegedése kizárt.

A biztonsági berendezések gyárilag be lettek állítva és le vannak plombálva, átállításuk tilos.

2 Leírás

2.1 Rendeltetés

A nagynyomású tisztítót a következő területeken történő professzionális használatra fejlesztették ki:

- mezőgazdaság
- ipari termelés
- logisztika
- gépjárművek tisztítása
- közszolgáltatási vállalatok
- tisztítóüzemek
- építőipar
- élelmiszeripar

stb.

Az 5. fejezet leírja, hogyan alkalmazzunk egy nagynyomású tisztítót, különböző tisztítási feladatok elvégzésére.

A készüléket csak ebben a kezelési utasításban leírtak alapján használja. Nem rendeltetésszerű használat a készüléket vagy a tisztítandó felszínt károsíthatja vagy komoly személyi sérülésekhez vezethet.

2.2 Kezelőelemek

B

Az ábrát lásd ezen kezelési utasítás kihaitható oldalán

- 1 Szórópisztoly
- Szórócső tartója
- 3 Kezelőmező
- 4 Nvomásmérő
- 5 Üzemanyagtöltő csonk
- 6 Rögzítés darus felfüggesztéshez¹⁾
- 7 A burkolat reteszelése
 - Forgatókar a tömlődobhoz (Neptune..X)
- 9 Nagynyomású tömlő csatlakozója, a szívódob nélküli gépeknél
- 10 Hőmérsékletszabályozós

főkapcsoló

- 11 Tisztítószer-adagolás1)
- 12 Készenlétielző
- 13 Töltsön be szivattvúolajat1)
- 14 Esedékes a karbantartás az Alto-szervizben
- 15 Töltsön be Alto AntiStone-t1)
- 16 Tüzelőanyag-utántöltés1)
- 17 Vezetőgörgő fékkel
- 18 Vízcsatlakozás
- 19 Fagyálló betöltőcsonk
- 20 Alto AntiStone betöltő csonk
- 21 Tartály tisztítószer számára¹⁾
- 22 Tömlődob (Neptune..X)
- 23 Kábeltartó
- 24 Fogantvú a burkolat nyitásához

3 Az üzembevétel előtt

3.1 Felállítás

Az olajégők zavarmentes működéséhez feltétlenül szükség van a levegő és az üzemanyag pontosan meghatározott keverékére. A légnyomás és az oxigéntartalom alkalmazási helytől és tengerszint feletti magasságtól függően különböző. Ez független a használt üzemanyagtól.

A nagynyomású tisztitót az üzemben gondosan beállítottuk, a lehető legnagyobb teljesítményre. A gyár kb. 500 m (1600 láb) magasan van a tengerszint felett, a olajégő beállítása erre a magasságra optimális.


Ha a készüléket 1200 m (3900 láb) - t meghaladó tengerszint feletti magasságon használják, az olajégőt át kell állítani, hogy működése kifogástalan és gazdaságos legyen. Kérjük forduljon kereskedőjéhez vagy az Alto-szervízhez segítségért.

3.2 A fék behelyezése



- A készüléket az első üzembe helyezés előtt gondosan át kell vizsgálni, az esetleges hiányosságok vagy károsodások megállapítása végett, és az észlelt károsodásokról haladéktalanul értesíteni kell az Ön Alto - kereskedőjét.
- A készüléket csak akkor helyezze üzembe, ha annak állapota kifogástalan.
- 3. Húzza be a féket.

magyar 3.3 Szerelje fel a tömlődob forgatókariát¹⁾



- 1. A forgatókar reteszsapkáját húzza a nyíl irányába.
- Igazítsa a forgatókar reteszbütykeit a tömlő tengelyén levő mélyedésekhez.
- 3. Tolja rá a forgatókart a tengelyre.
- 4. A reteszsapka megnyomásával reteszelje a forgatókart.

3.4 Nagynyomású sugárcső kapcsának felszerelése



 Dugja be a kapcsot a tolófogantyún található tartóba:




3.5 A tisztítószer- tartályok feltöltése¹⁾



 Töltse fel az tisztítószer-tartályt Alto-tisztítószerrel.

A töltési mennyiséget lásd a 9.3 Műszaki adatok fejezetben.

3.6 Az Alto AntiStone tartály feltöltése




 A feltöltéshez használja a mellékelt palackot.

A vízkőmentesítő »Alto Anti-Stone« koncentrátum megakadályozza a vízkőképződést és egyidejűleg a korrózió ellen is véd.

Csakis a bevizsgált »Alto Anti-Stone« -t használja, a gép és vegyszer kompatibilitása miatt. Időben rendelje meg a pótlást (megrendelésszám 8466, 6 X 1 I).

3.7 Az Alto AntiStone Automatik beállítása



Az Alto AntiStone Automatik 2-es vízkeménységre van beállítva. Az átállításhoz:

- Nvissa fel a fedelet.
- 2. Mérje meg a vízkeménységet, vagy kérdezze meg a vízszolgáltatótól.
- 3. Az Alto AntiStone Automatik beállítási értékét az alábbi táblázatból keresse ki. és az adagolókészülék állítógombjával állítsa be.


mg/l	Grains	°dH	°e	°f	ppm Ca	Leírás	beállítása NEPTUNE 3
0-17	0-1	0-7	0-8,8	0-12,5	0-50	nagyon lágy	0
17-60	1,1-3,5		,	,		lágy	1
60-128	3,6-7,5	7-14	8,8-17,5	12,5-25,1	51-150	közepesen kemény	2
128-180	7,6-10,5	14-21	17,5-26,3	25,1-37,6	151-300	kemény	3
>180	>10,5	>21	>26,3	>37,6	>300	nagyon kemény	4

3.8 Az üzemanyagtartály feltöltése



MEGJEGYZÉS!

8°C-nál alacsonyabb hőmérsékleteken fűtőolaj (paraffin kiválása). dermed Ez nehézségeket okozhat az indításkor. Ezért téli időszakban a fűtőolajhoz dermedéspont- és folyékonyság-javító adalékokat fűtőolaj-kereskedésekben kaphatók) kell keverni vagy, téli dízelolajat kell használni.



Ha a készülék hideg:

1. Az üzemanyagot (extrakönnyű fűtőolajvagyDIN51603dízelolaj) töltse be az üzemanyagtartályba. Használható a biodízel is (vegye figyelembe az 1. fejezetben leírt útmutatásokat).


Δ7 üzemanyagnak szennyeződésektől mentesnek kell

A töltési mennyiséget lásd: 9.3 Műszaki adatok.

Csatlakoztassa a 3.9 nagynyomású tömlőt 3.9.1 Tömlődobos készülékek



nagynyomású tömlő csatlakozóját tolja rá a tengelyközépen levő karmantyúra.



3.9.2 Tömlődob nélküli készülékek



 Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a gyorscsatlakozóval a készülék nagynyomású csatlakozójához.


3.10 A víztömlő csatlakoztatása



MEGJEGYZÉS!

A szükséges vízmennyiséget és víznyomást lásd a 9.3. Műszaki adatok fejezetben.

A nemzeti előírásokkal és a vízszolgáltató vállalat szabályaival összhangban biztosítani kell, hogy a víz ne folyhasson vissza abban az esetben, ha a vízhálózat nyomása a légköri nyomás alá csökkenne.




Rossz vízminőség esetén (hordalékhomok stb.) a vízbevezetésben szereljen fel egy finom vízszűrőt.

- A víztömlőt a készülékhez való bekötése előtt öblítse ki vízzel, így homok és egyéb szennyeződések nem kerűlhetnek a készülékbe.
- Csatlakoztassa a víztömlőt a gyorscsatlakozóval a vízcsatlakozáshoz.
- 3. Nyissa ki a vízcsapot.

A készülék csatlakoztatásához használjon szöveterősítésű tömlőt, amelynek belső átmérője legalább 3/4" (19 mm).

3.11 Villamos csatlakozás







A feszültség-átkapcsolós készülékeknél feltétlenül ügyeljen arra, hogy a készülék a helyes hálózati feszültségre

3.12 A fagyálló felfogása A készül

A készülék vezetékrendszere gyárilag fel van töltve fagyállóval. A kifolyó folyadékot (kb. 5 l) edénybe legyen beállítva, mielőtt még a hálózati csatlakozódugaszt a csatlakozóaljzatba tenné. Ellenkező esetben a készülék elektromos részei tönkremehetnek.

Vigvázat!

Kábeldob használata esetén:

 Túlhevülés- és tűzveszély, a csatlakozóvezetéket mindig egészen tekerje le.

A készüléket csak előírásszerű villamos hálózathoz csatlakoztassa.

- 1. Tartsa be az 1. fejezetben található biztonsági útmutatót.
- Helyezze a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatba.

felfogva kell kiengedni, a későbbi újrahasznosítás végett.

4 Kezelés / Üzemeltetés

4.1 Csatlakozások


4.1.1 A szórócső szórópisztolyhoz való csatlakoztatása




MEGJEGYZÉS!


Mindig tisztítsa meg a karmantyút az esetleges piszoktól, mielőtt szórócsövet összeköti szórópisztollyal.


A készülék bekapcsolása 4.2 4.2.1 Hideg vizes üzemmód / Forró vizes üzemmód (legfeliebb 100 °C)











Melegvizes üzemmód esetén a

tekerje le a tömlődobról, mivel különben a hőhatás következtében deformálódhat a tömlődob.

tömlőt

rendelkező


teliesen

Figyelem!

Tömlődobbal

készülékeknél:

nagynyomású



- 1. Húzza előre a szórópisztoly kék gyorscsatlakozó-fogantyúját és reteszelje el balraforgatással.
- 2. Helvezzeaszórócsőkarmantvúját a gyorscsatlakozóba és forgassa jobbra a kék gyorscsatlakozófogantyút.
- 3. Húzza előre a szórócsövet (vagy egyéb tartozékot) annak céljából, hogy meggyőződjön róla, ez a rész szorosan össze van kötve a szórópisztollyal.
- Állítsa a főkapcsolót hidegyíz (A) állásha

A vezérlő elektronika elvégzi az öntesztet, minden LED kigyullad. Elindul a motor.

😩 világít.

- 2. Állítsa a főkapcsolót melegvíz (B) állásba, és válassza ki a hőmérsékletet.
- 3 Reteszelje ki és működtesse a szórópisztolyt.

Bekapcsol az égő.

A munka megszakítása esetén: a biztonsági reteszt a munka rövid megszakítása esetén is kapcsolja be (lásd a 6.1 fejezet ábráját)

- 1. Nyissa fel a fedelet.
- 2. A szabályozó-biztosító blokknál levő forgógombot az óramutató iárásával ellentétes irányba fordítsa el, ütközésig.
- 3. Állítsa a főkapcsolót melegvíz állásba.
- 4. Válassza ki a hőmérsékletet (100°C fölött).

Speciális alkalmazásokhoz használja a gőzfúvókás acélcsövet (kiegészítő tartozék).

4.3 Nyomásszabályozás a Tornado-lándzsával¹⁾



- Forgassa el a szóróberendezés forgatógombját:
- nagy nyomás = az óramutató járásával megegyező irányban (+)
- kis nyomás = az óramutató járásával ellenkező irányban (-)

4.4 Nyomásszabályozás a Variopress szórókészülékkel 1)



 Forgassa el a szórókészülék forgatható fogantyúját:

vízmennyiség

(-) (+) max.

4.5 Tisztítószerek hsználata





- A tisztítószer-adagolón állítsa be a kívánt tisztítószerkoncentrációt.
- 2. Permetezze be a tisztítandó tárgyat.
- A szennyezettség mértékétől függően hagyja hatni a szert. Végül a nagynyomású sugárral öblítse tisztára.



Speciális alkalmazásokhoz (például fertőtlenítés) a beszívott tisztítószer mennyiségét méréssel kell meghatározni. A készülék vízhozzáadását lásd a 9.3 Műszaki adatok fejezetben.

FIGYELEM!

Nem szabad hagyni, hogy a tisztítószer rászáradjon a felületre. A tisztítandó felület különben megsérülhet!

5 Felhasználási területek és munkamódszerek

5.1 Általános útmutatások

A nagynyomású vízsugárral végzett hatékony tisztításhoz elég néhány egyszerű szabály betartása a speciális területeken szerzett saját tapasztalataival párosulva. A tartozékok és a tisztítószerek, szakszerű használat mellett, fokozhatják a tisztító hatást. Az alábbiakban adunk Önnek néhány alapvető útmutatást.

5.1.1 Beáztatás

Elkérgesedett és vastag szennyeződésréteget úgy oldhat fel vagy puhithat elő, hogy egy ideig beáztatja azt. Ez kiváltképpen a mezőgazdaságban – például sertésistállókban – eszményien hasznosítható módszer. A legjobb hatást habzó vagy lúgos kémhatású tisztítószerekkel éri el. Fecskendezze be a tisztítandó felületet tisztítószer-oldattal, és 30 percig

haqvia, hogy hasson az.

5.1.2 Tisztítószer és hab felvitele A tisztítószert és a habot száraz felületre kell ráfecskendezi, annak érdekében, hogy a tisztítószer minden további hígítás nélkül kerüljön érintkezésbe a piszokkal. Függőleges felületeknél alulról felfelé kell fecskendezni megakadályozandó, hogy a tisztítószer-oldat lecsurgásakor foltok keletkezzenek. Néhány percig hagyja, hogy hasson a tisztítószer, mielőtt nagynyomású vizsugárral lemosná a felületet.

5.1.3 Hőmérséklet

Magasabb hőmérsékleti értékeknél jobb a tisztítás hatékonysága. Kiváltképpen zsírt és olajat lehet könnyebben és gyorsabban feloldani. Fehérjéket 60°C körüli hőmérséklet mellett lehet a legjobban feloldani, olaj és zsír 70°C és 90°C között távolítható el a leghatékonyabban. Ne hagyja a tisztítószert rászáradni.

5.1.4 Mechanikus behatás

Makacs piszokrétegek feloldásához kiegészítésként mechanikus behatásra is szükség van. Itt a speciális fecskendező csövek és (forgó) kefék használata a leghatékonyabb a piszokrétegek feloldásához.

5.1.5 Nagy vízátbocsátó teljesítmény és magas nyomás

A magas nyomás nem minden esetben a legjobb megoldás, és túl magas nyomás megrongálhatja a tisztítandó felületet. A tisztító hatás ugyanolyan mértékben függ a vízátbocsátó teljesítménytől is. A járműtisztításhoz elegendő 100 bar nyomás (melegvízzel párosítva). A nagyobb vízátbocsátó teljesítmény lehetővé teszi a feloldott szennyeződés leöblítését és elszállítását.

5.2 Jellemző alkalmazások

5.2.1 Mezőgazdaság

Alkalmazás	Tartozék	Módszer
Istállók Disznóól	Hablövettyű Habsugár-lándzsa Powerspeed /	Beáztatás – Hordjon fel habot minden felületre (felülről lefelé), és 30 percig hagyja, hogy hasson az. Távolítsa el a piszkot nagynyomású vízsugárral, szükség
Falak, padlózatok, berendezések tisztítása	Floor Cleaner Tisztítószerek	esetén pedig a megfelelő tartozékkal is. Függőleges felületeken ismét alulról felfelé végezze a tisztítást.
Fertőtlenítés	Universal Alkafoam Fertőtlenitőszer DES 3000	 Nagy mennyiségű szennyeződés elszállításához a lehető legnagyobb vizátbocsátó teljesítményt állítsa be. A higiénia biztosítása érdekében csak a javasolt fertőtlenítőszereket használja. A fertőtlenítőszert csak a szennyeződés teljes eltávolítását követően hordja fel a felületre.
Járműpark Traktor, eke, stb.	Standard lándzsa Tisztítószer-lövettyű Powerspeed lándzsa Hajlított lándzsa és fenékmosó szerkezet Kefék	Hordja fel a tisztítószert a tisztítandó felületre a piszok feloldása céljából. Alulról felfelé végezze a tisztítást. Öblítse le a felületet nagynyomású vízsugárral. Ismét alulról felfelé végezze a tisztítást. Használjon megfelelő tartozékot a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához. Megrongálódás elkerülése érdekében alacsony nyomás mellett tisztítson olyan kényes szerkezeti egységeket, mint a motor és a gumi alkatrészek.

5.2.2 Járművek

Alkalmazás	Tartozék	Módszer
Jármű-felületek	Standard lándzsa Tisztítószer-lövettyű Hajlított lándzsa és fenékmosó szerkezet Kefék. Tisztítószerek Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop	Hordjafelatisztítószertafelületre apiszok feloldása céljából. Alulról felfelé végezze a tisztítást. Rovarmaradványok eltávolítása céljából permetezze be a tisztítandó felületet, pl. Allosillal, majd kisnyomású vízsugárral öblítse le azt, végezetül pedig tisztítószer hozzáadásával tisztítsa meg az egész járművet. Kb. 5 percig hagyja, hogy hasson a tisztítószer.Fémes felületeket RimToppal lehet megtisztítani. 2. Öblítse le a felületet nagynyomású vízsugárral. Ismét alulról felfelé végezze a tisztítást. Használjon megfelelő tartozékot a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához. Használjon kefét. A rövid a fecskendező csövek a motorok és kerékszekrények tisztítására szolgálnak. Használjon hajlított lándzsát vagy fenékmosó szerkezetet. 3. Megrongálódás elkerülése érdekében alacsony nyomás mellett tisztítson olyan kényes szerkezet egységeket, mint a motor és a gumi alkatrészek. 4. Hordjon fel a nagynyomású tisztítógéppel folyékony viaszt a megtisztított felületre az ismételt bepiszkolódás mértékének csőkkentése érdekében.


5.2.3 Építőipar és ipar

Alkalmazás	Tartozék	Módszer	
Felületek	Hablövettyű Standard lándzsa	Hordjon fel vastag habréteget a száraz felületre. Függőleges felületeken alulról felfelé végezze a tisztítást. Ostápália tisztítás hatás áralaláhan kh. 20 pagain hagyir.	
Fémtárgyak	Hajlított lándzsa Tartálytisztító fej Tisztítószerek Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Fertőtlenítőszer DES 3000	Optimális tisztító hatás érdekében kb. 30 percig ha hogy hasson a hab. 2. Öblítse le a felülletet nagynyomású vízsugárral. Haszn megfelelő tartozékot. A piszok feloldása érdeke használjon magas nyomást. A piszok leöblítéséhez p alacsony nyomást és nagy vízmennyiséget alkalmazz. 3. A fertőtlenítőszert csak a szennyeződés teljes eltávoli követően hordja fel a felületre. Makacs szennyeződést, pl. vágóhidakon, nagy vízmenny felhasználásával lehet eltávolítani. A tartálytisztító fejek hordók, edények, keverőtartályok,	
		tisztítására szolgálnak. A tartálytisztító fejek hidraulikus vagy villamos hajtóművel vannak felszerelve, és állandó felügyelet nélküli önműködő tisztítást tesznek lehetővé.	
Elrozsdásodott, megrongálódott felületek kezelés előtt	Nedves sugár- berendezés	 Kösse össze a nedves sugár-berendezést a nagynyomású tisztítógéppel, és dugja a szívótömlőt a homoktartályba. Munka közben viseljen védőszeműveget és -öltőzetet. A homok/víz-eleggyel lehet eltávolítani a rozsdát és a lakkot. A homokfúvó berendezéssel való tisztítás után lássa el védőbevonattal a felületet rozsdásodás (fém) vagy korhadás (fa) ellen. 	

A fenti példák csak néhány alkalmazási lehetőséget mutatnak fel. Minden tisztítási feladat más-más módszert követel meg. Tisztítási feladatának lehető legjobb megoldása érdekében kérjük, forduljon Alto szakeladójához.

6 A munka után

6.1 A készülék kikapcsolása



- Kapcsolja ki a főkapcsolót, a kapcsolót állítsa "OFF" helyzetbe.
- 2. Zárja el a vízcsapot.
- Hozza működésbe a szórópisztolyt, amíg a készülék nyomásmentes lesz.
- Tegye fel a szórópisztoly biztosítóreteszét.

- 6.2 Az ellátóvezetékek leválasztása
- 1. Zária el a vízcsapot.
- Kapcsolja be a készüléket és működtesse a szórópisztolyt, míg a víznyomás kialakul.
- Tegye fel a szórópisztoly biztosítóreteszét.
- 4. Kapcsolja ki a készüléket.
- Válassza le a készüléket a víztömlőről
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.


6.3 A csatlakozóvezeték és a nagynyomású tömlő felcsavarása és a tartozékok elrakása

Megbotlás veszélye!

Balesetek megelőzése érdekében a csatlakozóvezetéket és a nagynyomású tömlőt mindig gondosan fel kell tekerni.

- A csatlakozóvezetéket tekerje fel, mint ahogy azt az ábra mutatja.
- A nagynyomású tömlőt tekerje fel, mint ahogy azt az ábra mutatja.
- A szórócsövet és a tartozékokat tegye a tartókba.

6.4 Tárolás (fagyálló tárolás)



A készüléket száraz, fagymentes helyiségben tárolja, vagy az alábbiakban leírt módon óvja a fagyástól:

- Válassza le a készüléket a vízbevezető-tömlőről.
- 2. Vegye le a szórócsövet.
- Állítsa a főkapcsolót hidegvíz állásba.
- A szórópisztolyt hozza működésbe.
- Apránként töltse be a fagyállót (kb. 5 l) a víztartályba (A).
- A szívófolyamat során a szórópisztolyt 2-3-szor hozza működésbe.

- A készülék akkor lesz teljesen fagymentes, ha a fagyálló folyadék a szórópisztolyon kilép.
- 8. Tegye fel a szórópisztoly biztosítóreteszét.
- Kapcsolja ki a készüléket, a kapcsoló állása "OFF".
- 10.A kockázatok elkerülése érdekében, a készüléket az újraüzembehelyezés előtt lehetőleg fűtött helyiségben tárolja.
- A következő használat előtt a fagyálló folyadékot engedje ki, újrahasznosítás végett fogja föl.

7 Karbantartás

7.1 Karbantartási terv

		Hetente	az első 50 üzemóra után	1/2-évente vagy 500 üzemóránként	Szükség esetén
7.2.1	A vízszűrő tisztítása				•
7.2.2	Az olajszűrő tisztítása				•
7.2.3	A szivattyúolaj ellenőrzése				
7.2.4	Szivattyúolaj - csere		•	•	

7.2 Karbantartási munkák 7.2.1 A vízszűrő tisztítása



A vízbevezetésnél két szűrő van felszerelve, ami felfogia a nagvobb szennyeződéseket, így azok nem kerülnek a nagynyomású szivattyúba.


1. Csavarja le a csatlakozót.

1. Lazítsa meg az anyát (A). 2. Reteszelje ki (B) a burkolatot, és


3. A nagynyomású szivattyúbemenetnél található szűrőt (D) tisztítsa meg vagy cserélje ki. 4. Helyezze be a szűrőt és húzza meg a hollandi anyát. 5. Ismét helyezze fel a burkolatot.


vegye le (C).

2. Vegye ki - szerszám segítségével - a szűrőt, és tisztítsa meg.




7.2.2 Az olajszűrő tisztítása






- 1. A szűrő tisztítása/cseréje: csavarja le a szűrő fedelét (1)
- 2. Vegye ki az olajszűrőt (2), és tisztítsa meg / cserélje ki.
- 3. A tisztítófolyadékot és a hibás szűrőket rendeltetésszerűen ártalmatlanítsa.



7.2.3 A szivattyúolaj ellenőrzése




 Vizsgálja meg a szivattyúolaj színárnvalatát.

Ha a szivattyúolaj fehéresszürkés színű, végezze el az olajcserét a 7.2.4 fejezetben leírt módon.

 Amennyiben szükséges, pótolja az olajat, ekkor a gép legyen hidea.

Az olajfajtákat lásd: 9.3 Műszaki adatok fejezetben.

7.2.4 Szivattyúolaj - csere



- Csavarja ki a szivattyúház alsó részén található olajleeresztő csavart (A), a kifolyó olajat fogja fel, és rendeltetésszerűen ártalmatlanítsa.
- 2. Ellenőrizze a tömítést, és a csavart tegye vissza.
- 3. Töltsön be olajat, és zárja le az olajtöltő dugóját.

Az olajok fajtáit és mennyiségét lásd a `9.3 Műszaki adatok' fejezetben.

7.2.5 Lángérzékelő¹⁾



- Vegye ki az érzékelőt, és tisztítsa meg egy puha törlővel.
- A behelyezésnél ügyeljen arra, hogy a szűrő rendesen felfeküdjön.

8 Zavarok kiküszöbölése

8.1 Kijelzések a kezelőmezőn

Kijelzés a kezelőmezőn	Ok	Kiküszöbölés
Világít a zöld 😩 LED	A készülék üzemkész. Bekapcsoláskor minden LED felgyullad mielőtt bekapcsol a motor.	
Világít a sárga	> Üzemanyag minimum	Töltse után a tüzelőanyagot Hidegvizes üzemmód lehetséges
Villog a sárga STONE LED	> Alto AntiStone minimum	Töltsön be Alto AntiStone-t
Villog a piros LED	> Szerviz-időköz: szerviz 20 óránként esedékes	Értesítse az Alto-szervizt
Világít az 🔑 LED	> A szerviz-időköz letelt	Értesítse az Alto-szervizt
Világít a piros LED	> Szivattyúolaj - minimum	Töltsön be szivattyúolajat
Villog a zöld XX LED	> Az áramlás-érzékelő hibás	Értesítse az Alto-szervizt Hidegvizes üzemmód lehetséges
	> A vízcsap el van zárva vagy túl kevés a bevezetett víz	A követelményeket lásd: 9.3 Műszaki adatok fejezetben.
	> A tisztítószer-tartály üres	Töltse fel a tisztítószer-tartálytisztítószer- tartályt vagy állítsa az adagolószelepet "OFF" ("KI") állásba
	> A nyomásszabályozó ill. a VarioPress-készülék¹ túl kis vízmennyiségre van beállitva	A nyomásszabályozót, illetve a VarioPress- készüléket¹¹ állitsa nagyobb befolyó vízmennyiségre (Lásd a 4.2.2 és 4.4 fejezete⁰
	> A készülék vízköves	Értesitse az Alto-szervizt
A zöld LED és a piros LED egyszerre villog	Szivárgás vagy nem megengedett üzemállapot rövid idejű üzemeltetés miatt	Háromszori pillanat-üzemmód után a készülék kikapcsol. Reset: állítsa a főkapcsolót "OFF" állásba, majd indítsa újra. Tartsa nyomva a szórópisztolyt 3 másodpercnél hosszabb ideig.
	> A szórópisztoly tömítetlen	Ellenőrizze a szórópisztolyt
	> A nagynyomású tömlő, a nagynyomású csavarozás vagy csővezeték tömítetlen	Húzza meg a csavarokat, cserélje ki a nagynyomású tömlőt vagy a csővezetéket
	> A tisztítószer-tartály üres	Töltse fel a tisztitószer-tartálytisztítószer- tartályt vagy állítsa az adagolószelepet "OFF" ("KI") állásba
	> A vízbevezetésénél a szűrő elszennyeződött	Tisztítsa meg a szűrőt (lásd 7.2.1 fejezet)
	> A nagynyomású szivattyú levegőt szív be	A tömítetlenségeket szüntesse meg

Kijelzés a kezelőmezőn	Ok	Kiküszöbölés
A zöld LED és	> A motor túlhevült	Állítsa a főkapcsolót "OFF" állásba, hagyja lehűlni a készüléket
a piros LED felváltva villog		A csatlakozódugaszt közvetlenül a fali csatlakozóaljzatba tegye (hosszabbítóvezeték nélkül)
		esetleges fáziskiesés; vizsgáltassa meg az elektromos csatlakozást
	> A készülék túlhevült.	Értesítse az Alto-szervizt
A zöld LED lassan villog, a piros LED	> A lángérzékelő bekormozódott	Vegye ki a lángérzékelőt, és tisztítsa meg (lásd a 7.2.5 fejezetet)
gyorsan villog	Hiba a gyújtó- vagy az üzemanyag-rendszerben	Értesítse az Alto-szervizt Hidegvizes üzemmód lehetséges

8.2 Egyéb zavarok

Zavar	Ok	Kiküszöbölés		
nem villan fel	> Nincs bedugva a hálózati csatlakozódugó	Dugja be a dugaszt a csatlakozóaljzatba		
		Ellenőrizze a megfelelő biztosítást (lásd a 9.3 Műszaki adatok fejezetet)		
a nyomás túl alacsony	> A nagynyomású fúvóka elkopott	Cserélje ki a nagynyomású fúvókát.		
	> A nyomásszabályozó ill. a VarioPress-készülék ¹⁾ túl kis nyomásra van beállítva			
kimaradnak a tisztítószerek	> A tisztítószer-tartály üres	Töltse fel a tisztítószer-tartályt		
	> A tisztítószer-tartály eliszaposodott	Tisztítsa meg a tisztítószer-tartályt		
	> A tisztítószer-szívócsőnél a szívószelep elszennyeződött	Szerelje ki a szívószelepet, és tisztítsa meg		
az égőfej kormoz	> Az üzemanyag szennyeződéseket tartalmaz	Értesítse az Alto-szervizt		
	> Az égő kormoz vagy nincs jól beállítva			

Egyebek

9.1 A gép anyagának úirafelhasználása



 Húzza ki a hálózati dugaszolót és vágja el a csatlakozóvezetéket.

tegye használhatatlanná.

Az elhasznált készüléket azonnal

A készülék értékes anyagokat tartalmaz, melyeket érdemes

újrahasznosítani. Ezért a készülék ártalmatlanításakorvegye igénybe az illetékes kommunális hulladéklerakó szolgáltatásait.

Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi kereskedőhöz.

Fenntartjuk magunknak a műszaki újításokból adódó változtatások jogát.

9.2 Garancia

Garanciára és szavatosságra vonatkozóan általános üzleti és szállítási feltételeink érvényesek.

9.3 Műszaki adatok

		NEPTUNE				
		3-22	3-23 / 3-23 X	3-26 / 3-26 X	3-33 / 3-33 X	3-41 / 3-41 X
Feszültség230 V /1~/ 50Hz		GB / EU	GB	EU		
Feszültség230-400 V/ 3~/ 50Hz					NO / BE	NO / BE
Feszültség400 V / 3~/ 50Hz					EU	EU
Biztosíték	Α	13 / 16	13	16	16	16
Elektromos csatlakozási érték	kW	3 / 3,1	3	3,4	4,5	5,3
Munkanyomás	bar	100 / 105	105	135	160	180
Térfogati levegőáram (max.)	l/h	560	620	600	710	810
Térfogati levegőáram Q _{IEC}	l/h	540 / 520	580	570	650	750
Megengedett homérséklet	°C	80	80-99 80-140			
Befolyó víz max. hőmérséklete °C		40				
Befolyó víz max. nyomása	bar	10				
Méretek HxSZxM	mm	1050 x 680 x 760 ¹⁾ 1050 x 680 x 770 ²⁾				
A gép súlya	kg	120	125 ¹⁾ 126 ²⁾	125 ¹⁾ 126 ²⁾	126 ¹⁾ 127 ²⁾	128 ¹⁾ 129 ²⁾⁾
Hangnyomásszint 1 m távolságra EN 60704-1	dB(A)	72,5	73,1	73,1	74,1	74,9
Hangteljesítmény-szint LW _A	dB(A)	89	89	89	90	91
Visszalökőerők	N	21	22	26	32	40
Vibráció ISO 5349	m/s ²	< 2,5				
Üzemanyagtartály I		16				
Tisztítószer-tartály	- 10					
Nagynyomású szivattyú olajmennyisége	I	0,45				
Olajfajta		SAE 15 W-40				

¹⁾ NEPTUNE 3-... 2) NEPTUNE 3-..X

9.4 EG megfelelési nyilatkozat



EG megfelelési nyilatkozat

Termék: Hochdruckreiniger
Tipus: NEPTUNE 3

Leirás: 230 V 1~, 50 Hz / 400 V 3~, 50 Hz / IP X5
A készülék telepítése megfelel az EC gépi irányelvek 98/37/

 A készülék telepítése megfelel az alábbi idevonatkozó határozatoknak:
 EC gépi irányekvek
 98/37/EG

 EC kísfeszültségű irányekvek
 73/23/EEG

 EC irányekvek EMV
 89/336/EEG

Alkalmazott idevonatkozó szabványok: EN 292-1, EN 292-2, EN 60335-2-79
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Alkalmazott, országon belüli szabványok DIN EN 60335-2-79

és specifikációk:

ALTO Deutschland GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
D-89287 Bellenberg

Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp Ellenőrzések és engedélyek

Bellenberg, 04.08.2004



ALTO HEADQUARTERS

Incentive International A/S Kongens Nytory 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K

Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164

E-mail: incentive@incentive-dk.com

SUBSIDIARIES

AUSTRALIA

ALTO Overseas Inc. 1B/8 Resolution Drive PO Box 797 Caringbah, N.S.W. 2229 Tel.: +61 2 95 24 61 22 Fax: +61 2 95 24 52 56

AUSTRIA

ALTO Österreich GmbH Metzgerstr. 68 5101 Bergheim/Salzburg Tel.: +43 6624 5 64 00-14 Fax: +43 6624 5 64 00-55 E-mail: wap@salzburg.co.at

BRAZIL

Wap do Brasil Ltda. Rua 25 de Agosto, 608 83323-260 Pinhais/Paraná Tel.: +55 4 12 10 67 40 0 Fax: +55 4 12 10 67 40 3 E-mail: wap@wapdobrasil.com.br

CANADA

ALTO Canada 24 Constellation Road Revdale Ontario M9W 1K1 Tel.: +1 416 6 75 58 30 Fax: +1 416 6 75 69 89

CROATIA

Wap ALTO Strojevi za čišćenje, d.o.o. Siget 18a 10020 Zagreb Tel.: +385 1 65 54 144 Fax: +385 1 65 54 112

E-mail: admin.wap@wap-sistemi.hr

CZECH REPUBLIC

ALTO Ceská Republika s.r.o. Zateckých 9 14000 Praha 4 Tel.: +420 2 41 40 84 19

Fax: +420 2 41 40 84 39 E-mail: wap p@mbox.vol.cz Web: www.wap-alto.cz

DENMARK

Industrikvarteret 9560 Hadeund Tel.: +45 7218 21 00 Fax: +45 7218 21 05

E-mail: salg@alto-dk.com

ALTO Danmark A/S

FRANCE

ALTO France SAS Aéroparc 1 19 Rue Icare F- 67960 Entzheim Tel.: +33 3 88 28 84 00 Fax: +33 3 88 30 05 00 E-mail: info@alto-fr.com

GERMANY

ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 89287 Bellenberg Tel.: +49 0180 5 37 37 37 Fax: +49 0180 5 37 37 38

E-mail: info@wap-online.de

GREAT BRITAIN

ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate. Penrith Cumbria CA11 9BN Tel.: +44 1 7 68 86 89 95 Fax: +44 1 7 68 86 47 13

E-mail: sales@alto-uk.com

NETHERLANDS

ALTO Nederland B.V. Postbus 65 3370 AB Hardinxveld-Giessendam

Tel.: +31 18 46 77 20 0 Fax: +31 18 46 77 20 1 E-mail: info@alto-nl.com

NEW ZEALAND

ALTO Overseas Inc. 5A Tarndale Grove Albany Auckland Tel.: +64 9 414 4520 Fax: +64 9 414 4521 E-mail: altonz@ihuq.co.nz

NORWAY

ALTO Norge A/S Bjørnerudveien 24 1266 Oslo Tel.: +47 22 75 17 70

Fax: +47 22 75 17 71 E-mail: info@alto-no.com

SINGAPORE

ALTO DEN-SIN Singapore Pte Ltd. No. 17 Link Road

Singapore 619034 Tel.: +65 62 68 10 06 Fax: +65 62 68 49 16

E-mail: densin@singnet.com.sg Web: www.densin.com

SLOVENIA

Wap ALTO čistilni sistemi, d.o.o. Letališka 33 SLO-1110 Liubliana Tel.: +368 15 20 62 00 Fax: +368 15 20 62 10 E-mail: wap@siol.net

SLOWAKIA

Wap ALTO čistiace systémy s.r.o. Remeselnícka 42 83106 Bratislava-Bača Tel.: +421 2 44 881 402 Fax: +421 2 44 881 395

E-mail: wap@gtinet.sk Web: www.wap-alto.sk

SPAIN

ALTO Ibérica, S.L. Torre Europa Paseo de la Castellana, 95 Planta 15 28046 Madrid Tel.: +34 902 36 21 24 Fax: +34 914 18 69 99 E-mail: info@alto-es.com

SWEDEN

ALTO Sverige AB Aminogatan 18 431 04 Mölndal Tel.: +46 3 17 06 73 00 Fax: +46 3 17 06 73 41 E-mail: info@alto-se.com

ALTO Cleaning Systems, Inc. 12249 Nations Ford Road 28134 Pineville Tel.: +1 704 971 1240 Fax: +1 704 971 1241 E-mail: info@altocsi.com